

LE PAVÉ CARRÉ



Le **Pavé Carré** est un incontournable historique de notre gamme de produits.

Fabriqué dans **notre usine de La Garde**, ce **pavé autobloquant en béton teinté dans la masse** associe résistance, régularité et performance économique.

Conçu pour supporter les charges et les sollicitations fréquentes, le Pavé carré assure une excellente tenue mécanique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Allées carrossables
- Cours
- Terrasses extérieures
- Entrées de **garage**
- **Espaces publics**,
- **Aménagements urbains**
- **Pourtour** de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé carré	Environ 12,5 x 12,5 cm	2	6 cm	64	10

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose** et d'**entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résistance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel** et au **froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :

- La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.

ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancier homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.



V-10/2026



GAMME DE COULEURS

Le «Pavé Carré» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ● Gris 00015312 | ● Miel 00015315 |
| ● Saumon 00015318 | ● Ocre 00015316 |
| ● Anthracite 00015307 | ● Blanc 00015309 |
| ● Terre de feu 00172239 | |

